

—SILVERLINE—

# Lidingö

## Öppen spis



## Bruksansvisning

Svenska

Dansk

Norsk

# Svenska

**VAR NOGA MED ATT LÄSA IGENOM BRUKSANVISNINGEN FÖRE MONTERING OCH UPSTART AV SPISEN.**

## **Säkerhet:**

- Installera Silverline Lidingö i ett rum med god ventilation.
- Avståndet mellan bakre plåtväggen på eldstaden och rummets vägg ska vara minst 40 mm.
- Väggen bakom eldstaden ska vara av eldsäkert material, t.ex. sten, tegel, betong.
- Placera aldrig spisen direkt mot en vägg av brännbart material, t.ex. trä, spånplatta eller tapet. En extra minerit (eldfast) skiva ska i så fall sättas upp bakom spisen.
- Inga brandfärliga material, t.ex. gardiner, möbler får finnas närmare än 1 meter från eldstaden.

## **Montering:**

- Silverline Lidingö levereras i stort sett färdigmonterad.
- De medföljande gummipluggarna kan användas för att sätta igen överblivna hål i eldstaden.
- Placera den medföljande hållarinsatsen i eldstaden med de tre hålen mot bakväggen.
- Placera de 3 st burkhållarna i hålen i hållarinsatsen.
- Placera ut de 8 st keramiska vedklabbarna dekorativt i framkanten av eldstaden. OBS! Vedklabbarna får dock inte ligga direkt över elden.
- Montera ihop eldsläckaren genom att skriva ihop den runda plattan med handtaget.
- Silverline Lidingö levereras grundmålad i vitt. Det går utmärkt att stryka ett topplager med annan färgnyans om så önskas.

## **Att tända en eld:**

- Ta av locken och placera tre tomburkar i burkhållarna i eldstaden.
- Använd en tändare med långt skaft för att tända spisbränslet. Undvik att placera kroppen eller kläddetaljer direkt ovanför elden vid tändning.

## **Under eldning:**

**- FYLL ALDRIG PÅ TOMBURKARNA UNDER TIDEN SPISBRÄNSLET BRINNER!**

## **Att släcka elden:**

- Placera den medföljande eldsläckaren över Fire Gel Karneval Spisbränsle så att elden slocknar.
- Vänta med att sätta tillbaka locket på plåtburken tills den kallnat.
- Vänta alltid minst 20 minuter innan eventuell ny påfyllning av spisbränsle.
- Fyll endast på med ny Fire Gel Karneval Spisbränsle då burken är helt tom.
- Använd ALDRIG vatten för att släcka elden.

## **Rengöring:**

- Eldstaden kan rengöras med en mjuk trasa och varmt vatten.
- Använd inte rengöringsmaterial/medel som har en slipande verkan.

## **Att tänka på:**

- Flytta aldrig spisen när den är i bruk.
- Lämna aldrig elden utan uppsikt.
- Håll barn och husdjur borta från elden.
- Silverline Lidingö är enbart ämnad för att eldas med spisbränsle. Använd aldrig lampolja, tändvätska eller rödspritt mm.
- Använd aldrig riktiga vedträn som dekoration.
- Läs noga igenom bruksanvisning och föreskrifter för spisbränslet innan användning.
- Rengör plåtburkarna före eventuell påfyllning.
- Ev. utspilld spisbränsle måste noggrant torkas upp med en ren trasa före eldning.
- Spisbränslet avger inte mer doft och rök än vanliga stearinljus.
- Förvara spisbränslet på ett säkert ställe, och utom räckhåll för barn.

**Med förhoppning om många trevliga stunder framför den öppna spisen!**

# Dansk

## LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT IGENNEM FØR MONTAGE OG OPSTART AF PEJSEN.

### Sikkerhed:

- Installer Silverline Lidingö i et rum med god ventilation.
- Afstanden mellem bageste pladevæg på ildstedet og rummets væg skal være mindst 40 mm.
- Væggen bag ildstedet skal være af ildfast materiale, f.eks. sten, tegl, beton.
- Placér aldrig pejsen lige op ad en væg af brændbart materiale, f.eks. træ, spånplade eller tapet. En ekstra mineritplade (ildfast) skal i så fald sættes op bag pejsen.
- Ingen brandfarlige materialer, f.eks. gardiner eller møbler, må forefindes inden for 1 meter fra ildstedet.

### Montage:

- Silverline Lidingö leveres stort set færdigmonteret.
- De medfølgende gummipropper kan bruges til at tætte evt. overskydende huller i ildstedet.
- Placér den medfølgende holderindsats i ildstedet med de tre huller mod bagvæggen.
- Placér de 3 stk. dåseholdere i hullerne i holderindsatsen.
- Anbring de 8 stk. keramiske brændeklodser dekorativt fortil på ildstedet. OBS! Brændeklodserne må dog ikke ligge direkte oven over ilden.
- Lad ildslukkeren samle ved skrue den runde plade sammen med håndtaget.
- Silverline Lidingö leveres grundmalet i hvidt. Det kan sagtens lade sig gøre at male et toplag i en anden nuance, om så ønskes.

### At tænde op:

- Tag låget af og placér 3 stk. blikdåser i dåseholderne i ildstedet.
- Brug en tænder med langt skaft til at tænde pejsebrændsel. Undgå at holde kroppen eller beklædningsdele lige over ilden ved optænding.

### Under fyring:

- **FYLD ALDRIG PÅ BLIKDOSER, IMENS PEJSBRÆNDELSE BRÆNDER!**

### At slukke ilden:

- Placér den medfølgende ildslukker oven over pejsebrændsel, så ilden slukkes.
- Vent med at sætte låget på blikdåsen igen, indtil den er kølet ned.
- Vent altid mindst 20 minutter inden evt. ny påfyldning af pejsebrændsel.
- Fyld kun op med ny pejsebrændsel, når dåsen er helt tom.
- Brug ALDRIG vand til at slukke ilden.

### Rengøring:

- Ildstedet kan rengøres med en blød klud og varmt vand.
- Brug ikke rengøringsmaterialer/-midler, som har slibende virkning.

### Husk:

- Flyt aldrig pejsen, når den er i brug.
- Efterlad aldrig ilden uden opsyn.
- Hold børn og husdyr væk fra ilden.
- Silverline Lidingö er kun beregnet til optænding med pejsebrændsel. Brug aldrig lampeolie, tændvæske eller kogesprit m.m.
- Brug aldrig rigtige brændeknuder til pynt.
- Læs brugsanvisning og forskrifter for pejsebrændsel grundigt igennem før brug.
- Rengør blikdåserne før evt. opfyldning.
- Evt. spildt pejsebrændsel skal tørres omhyggeligt op med en ren klud før optænding.
- Pejsebrændsel afgiver ikke mere lugt og røg end almindelige stearinlys.
- Opbevar pejsebrændsel et sikkert sted og utilgængeligt for børn.

**I håbet om mange hyggelige stunder foran den åbne pejs!**

# Norsk

## LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FOR DU MONTERER OG TAR I BRUK PEISEN.

### Sikkerhet:

- Installer Silverline Lidingö i et rom med god ventilasjon.
- Avstanden mellom bakerste platevegg på ildstedet og veggen i rommet må være minst 40 mm.
- Veggen bak ildstedet må være av ildfast materiale, f.eks. stein, murstein, betong.
- Plasser aldri peisen mot en vegg av brennbart materiale, f.eks. tre, sponplater eller tapet. En ekstra mineritplate (ildfast) må i så fall settes opp bak peisen.
- Ingen brannfarlige materialer, f.eks. gardiner eller møbler, må være nærmere enn 1 meter fra ildstedet.

### Montering:

- Silverline Lidingö leveres stort sett ferdigmontert.
- De medfølgende gummiproppene kan brukes til å tette igjen eventuelle overskytende hull i ildstedet.
- Plasser den medfølgende holderinnsatsen i ildstedet med de tre hullene mot bakveggen.
- Plasser de tre boksholderne i hullene i holderinnsatsen.
- Sett de 8 keramiske brenneklossene dekorativt i fronten av ildstedet. OBS! Brenneklossene må imidlertid ikke ligge direkte over ilden.
- Monter ildslukkeren ved å skru den runde platen sammen med håndtaket.
- Silverline Lidingö leveres med hvit grunnmaling. Det går utmerket an å påføre et toppstrøk i en annen farge, hvis ønskelig.

### Opptenning:

- Ta av lokket og plasser tre blikkbokser i boksholderne i ildstedet.
- Bruk en lighter med langt skaft for å tenne peisbrensel. Unngå å holde kroppen eller klesplagg direkte over ilden ved opptenning.

### Under fyring:

- **FYLL ALDRI PÅ BLIKKBOKSER MENS PEISBRENSSEL BRENNER!**

### Slukking av ilden:

- Plasser den medfølgende ildslukkeren over peisbrensel slik at ilden slukker.
- Vent til blikkboksen er kjølnet før du setter lokket på igjen.
- Vent alltid minst 20 minutter før eventuelt nytt påfyll av peisbrensel.
- Fyll kun på med ny peisbrensel når boksen er helt tom.
- Bruk ALDRI vann for å slukke ilden.

### Rengjøring:

- Ildstedet kan rengjøres med en myk klut og varmt vann.
- Bruk ikke rengjøringsmaterialer/-midler med slipeeffekt.

### Husk:

- Flytt aldri peisen når den er i bruk.
- La aldri ilden brenne uten tilsyn.
- Hold barn og husdyr borte fra ilden.
- Silverline Lidingö egner seg kun for opptenning med peisbrensel. Bruk aldri lampeolje, tennvæske, rødsprit m.m.
- Bruk aldri ekte vedkubber som dekorasjon.
- Les nøye gjennom bruksanvisningen og forskrifter om peisbrensel før bruk.
- Rengjør blikkboksene før eventuelt påfyll.
- Ev. søl av peisbrensel må tørkes grundig bort med en ren klut før opptenning.
- Peisbrensel avgir ikke mer lukt og røyk enn vanlige stearinlys.
- Oppbevar peisbrensel på et sikkert sted og utilgjengelig for barn.

**Med ønske om mange trivelige stunder foran peisen!**