

SILVERLINE

Glaseldstad med podie



Bruksansvisning

Bio Fire Design

Monteringsanvisning

Gratulerar till ert inköp av Silverline Glaseldstad med podie. Vi hoppas ni kommer att finna mycket nöje och tillfredsställelse med eldstaden. Kan användas såväl inne som ute, ställ den fritt eller på det medföljande höglanslackerade podiet i MDF material. Eldas med bioetanol spisbränsle. Eldstaden är tillverkad i högpolerat rostfritt stål med värmetåligt glas. Svarta polerade dekorationsstenar och vit sand medföljer.

Genom att först noggrant studera denna manual kommer ni att få ut mesta glädje av eldstaden.

Uppackning av eldstaden:

Den rostfria eldstaden, glaset samt släckaren förvaras inuti podiet.

Ta upp cellplast stöttorna inuti podiet. Tänk på att handtaget till släckaren ligger vid ena sidan och eventuellt kan hindra stötan att lätt glida upp.

Plocka upp glaset och den runda rostfria eldstaden och avsluta med att försiktigt ta upp podiet ur säcken.


Montering av den rostfria eldstaden



Börja med att ta bort den lilla bränslebehållaren från eldstaden samt ta ur påsen med vit sand ur burken.



Ta därefter bort den svarta större burken och ta ur innehållet.



Börja med att skruva fast de fyra fötterna på den runda rostfria plattan.



Montera därefter plattan på eldstaden



Sätt ner den stora svarta burken i mitthållet på ovsidan av eldstaden



Sätt ner den lilla bränslebehållaren i den svarta burken



Strö ut sanden och lägg ut de svarta stenarna som dekoration.

Sätt därefter upp eldstaden på podiet och se till att fötterna hamnar i de fyra förborrade fördjupningarna på podiets ovsida.

Sätt på det runda värmetåliga glaset och därmed är glaseldstaden klar att avnjutas.

Innan spisbränsle fylls i bränslebehållaren ska dock nedanstående säkerhetsanvisningar absolut studeras!

Placering av Glaseldstaden:

- Eldstaden ska alltid placeras minst 1 meter från lättantändliga brännbara föremål, som gardiner, tygmöbler etc.
- Placera inte eldstaden närmare än 50 cm från vägg eller andra trämaterial och minst 1,5 meter från tak till glasrörets ovankant. Inga lättantändliga material får finnas ovanför eldstaden.
- Undvik vinddrag som gör att lågan fladdrar utanför glasröret.

Att tända en eld:

- Placera den medföljande bränsleburken för Karneval spisbränsle i burkhållaren i eldstaden. Fyll försiktigt på med Karneval Spisbränsle. Undvik att spilla utanför bränsleburken.
- Använd en tändare med långt skaft för att tända spisbränslet. Undvik att placera kroppen eller kläddetaljer direkt ovanför elden vid tändning.

Under eldning:

- Fyll aldrig på bränsleburken förrän elden är släckt och burken har kallnat.
Vänta alltid minst 20 minuter innan eventuell ny påfyllning av Karneval spisbränsle.

Att släcka elden:

- Placera den medföljande eldsläckaren över bränsleburken så att elden slocknar.
- Vänta med att sätta tillbaka locket på plåtburken tills den kallnat.
- Vänta alltid minst 20 minuter innan eventuell ny påfyllning av spisbränsle.
- Fyll endast på med ny Karneval Spisbränsle då burken är helt tom.
- Använd ALDRIG vatten för att släcka elden.

Att tänka på:

- Lämna aldrig elden utan uppsikt.
- Håll barn och husdjur borta från elden.
- Silverline Glaseldstad är enbart ämnad för att eldas med Karneval spisbränsle. Använd aldrig lampolja, tändvätska, rödsprit mm. Karneval Spisbränsle är utprovad för Silverline Glaseldstad.
- Karneval spisbränsle får aldrig förvärmas.
- Använd aldrig riktiga vedträn som dekoration.
- Läs noga igenom bruksanvisning och föreskrifter för spisbränsle innan användning.
- Rengör plåtburkarna före eventuell påfyllnad.
- Plåtburkarna skall bytas ut vid behov.
- Ev. utspilld Karneval spisbränsle måste noggrant torkas upp med en ren trasa före eldning.
- Karneval spisbränsle avger inte mer doft och rök än vanliga stearinljus.
- Förvara Karneval spisbränsle på ett säkert ställe, och utom räckhåll för barn.
- Sörj för god ventilation då Karneval spisbränsle avger fukt vid eldning.
- Om brinnande spisbränsle av oaksamhet hamnar utanför eldstaden, skall elden släckas med en brandsläckare eller kvävas med en filt. Släck aldrig med vatten.

För ytterligare information om Silverline hänvisas till hemsidan www.miljocenter.com .

Med förhoppning om många trevliga stunder med Glaseldstaden,
Miljöcenter AB

Tekniska data:

Förpackningsmått 50x34x34cm, vikt 11kg.

Produktmått:

Podie: Höjd 49 cm Längd & bredd 33 cm, vikt 5,8 kg

Eldstad: Höjd 40 cm Diameter 25 cm , vikt 4,8 kg

Material: Rostfritt stål samt högglanslackerad MDF board

GARANTI:

Garanti mot tillverkningsfel gäller i 2 år från inköpsdatum.

WARNING! Garantin upphör att gälla om enheten använts på felaktigt sätt och inte enligt instruktionerna i denna manual.

AVFALLSHANTERING:

Använda förpackningar ska lämnas till en återvinningsstation.



Miljöcenter

Miljöcenter i Malmö AB
Kvalitetsvägen 1
S-232 61 Arlöv
Sweden

Tel: +46 40-668 08 50
Fax: +46 40-30 38 01

E-mail: info@miljocenter.com
Web: www.miljocenter.com

REPA

Bio Fire Design